

## 設定マニュアル 「 XDS-PD2000 ・ XDS-PD1000 」

※本、マニュアルは接続確認を行い確認した内容です。

対象機器のバージョン等で相違がある事がありますので、参考資料として参照して下さい。

本マニュアルは、MDC-70・MDC-70Tを XDS に接続する為の設定及び接続について記載します。

【対象Ver】 Ver0100-7A-02 以降

### 【XDSの動作モードと動作】

MDC-70・MDC-70TはXDSの制御動作モードに対応しています。

最大4台までの制御が可能です。

◆ X D S の制御動作モード	動作特徴
VTR Mode	<ul style="list-style-type: none"><li>・収録しながら再生する事は出来ません。</li><li>・編集オプション装着時は編集動作が可能です</li></ul>
1in1out Mode / VTR プロトコル	<ul style="list-style-type: none"><li>・収録しながら再生する事は可能です。</li></ul>
1in1out Mode / VDCP プロトコル	<ul style="list-style-type: none"><li>・ファイルの管理が可能です。</li></ul>

## 内容

1. VTR Mode 使用時の設定 .....	3
2. 1in1out Mode VTR プロトコル使用時の設定 .....	4
3. 1in1out Mode VDCP プロトコル使用時の設定（2本接続制御） .....	5
4. 1in1out Mode VDCP プロトコル使用時の設定（1本接続制御） .....	6
5. MDC-70/MDC-70T 操作設定.....	7

## 1. VTR Mode 使用時の設定

XDS を VTR Mode で使用する時は RS422 ケーブル 1 本で接続します。

### 【接続例】



### ◆XDS の設定

項目番号	項目名	設定
397	PORT CONFIGURATION	VTR mode
※本 MENU は Home+SFT+MENU 操作の詳細 MENU で行います。		

### ◆MDC-70/MDC-70T の Collection 設定

Menu - Collection Ver.0100-7A-02

No.	Name	Value
17000	\$CustomPtn	0000
17002	\$PcSysPtn	1) Free
17100	\$Port-Coupling	1) Free
17301	\$Port1-Protocol	19) XDS-a VTR R/P
17302	\$Port2-Protocol	1) Free
17303	\$Port3-Protocol	1) Free
17304	\$Port4-Protocol	1) Free
17320	\$PreDefSetPort	1) ....

Set   -   +   ResetMDC   Default   P.1

## 2. 1in1out Mode VTR プロトコル使用時の設定

XDS を 1in1out Mode VTR プロトコルで使用する時は RS422 ケーブル 2 本で接続します。

### 【接続例】



### ◆XDS の設定

項目番号	項目名	設定
397	PORT CONFIGURATION	1-in/1-out mode
※本 MENU は Home+SFT+MENU 操作の詳細 MENU で行います。		

項目番号	項目名	設定
208	PROTOCOL FOR REMOTE(9P)	VTR

### ◆MDC-70/MDC-70T の Collection 設定

No.	Name	Value
17000	\$CustomPtn	0000
17002	\$PcSysPtn	1) Free
17100	\$Port-Coupling	3) Coupling12
17301	\$Port1-Protocol	17) XDS-a VTR R
17302	\$Port2-Protocol	18) XDS-a VTR P
17303	\$Port3-Protocol	1) Free
17304	\$Port4-Protocol	1) Free
17320	\$PreDefSetPort	1) ....

### 3. 1in1out Mode VDCP プロトコル使用時の設定（2本接続制御）

XDSを1in1out Mode VDCPプロトコルで使用する時はRS422ケーブル2本で接続します。

#### 【接続例】



#### ◆XDS の設定

項目番号	項目名	設定
397	PORT CONFIGURATION	1-in/1-out mode
※本 MENU は Home+SFT+MENU 操作の詳細 MENU で行います。		

項目番号	項目名	設定
208	PROTOCOL FOR REMOTE(9P)	VDCP

項目番号	項目名	設定
638	TC FOR VDCP	REC : TCG PB : Zero Base

#### ◆MDC-70/MDC-70T の Collection 設定

Menu - Collection			Ver. 0100-7A-02
No.	Name	Value	
17000	\$CustomPtn	0000	
17002	\$PcSysPtn	1) Free	
17100	\$Port-Coupling	3) Coupling12	
17301	\$Port1-Protocol	14) XDS-a VDCP R1	
17302	\$Port2-Protocol	15) XDS-a VDCP P1	
17303	\$Port3-Protocol	1) Free	
17304	\$Port4-Protocol	1) Free	
17320	\$PreDefSetPort	1) ....	

Set    -    +    Reset MDC    Default    P.1

#### 4. 1in1out Mode VDCP プロトコル使用時の設定（1本接続制御）

XDSを1in1out Mode VDCPプロトコルで使用する時はRS422ケーブル1本で接続します。

##### 【接続例】



##### ◆XDS の設定

項目番号	項目名	設定
397	PORT CONFIGURATION	1-in/1-out mode
※本 MENU は Home+SFT+MENU 操作の詳細 MENU で行います。		

項目番号	項目名	設定
208	PROTOCOL FOR REMOTE(9P)	VDCP

項目番号	項目名	設定
638	TC FOR VDCP	REC : TCG PB : Zero Base

##### ◆MDC-70/MDC-70T の Collection 設定

No.	Name	Value
17000	\$CustomPtn	0000
17002	\$PcSysPtn	1) Free
17100	\$Port-Coupling	1) Free
17301	\$Port1-Protocol	16) XDS-a VDCP R1/P1
17302	\$Port2-Protocol	1) Free
17303	\$Port3-Protocol	1) Free
17304	\$Port4-Protocol	1) Free
17320	\$PreDefSetPort	1) ....

※収録と再生の切替えは SIF+REC ボタンです。

## 5. MDC-70/MDC-70T 操作設定

Blank ボタンに下記の機能を設定してご使用下さい。

関連メニュー 白キー(上)			
項目番号	項目名	内容	
27812	\$ContKeyAsn-2.	10)Top	Top 動作
		11)End	End 動作
		14) Prev	PREV 動作
		15) Next	NEXT 動作
27813	\$ContKeyAsn-3.	同上	
27817	\$ContKeyAsn-7.	同上	

※機能を有効にするには電源の再起動が必要です。

本書は機器の進展により変更する事があります。

---

### 武蔵株式会社

TEL 03-5982-4391 FAX 03-5982-4784

営業時間 9:00～18:00 月曜～金曜(休祝日を除く)

E-Mail: [info@musashi-kk.co.jp](mailto:info@musashi-kk.co.jp)

URL: <http://www.musashi-kk.co.jp/>

---