

MKB-88

取り扱い説明書

武蔵株式会社

2006年7月

目次

1 . 概要	3
2 . 付属品	3
3 . パネル各部の機能.....	3
4 . 背面パネル各部の名称	4
5 . 仕様	5
6 . 外形寸法図	6

1. 概要


MKB-88は、PCを使用した編集用アプリケーションソフトウェアを動作させる装置です。従来のコントローラにあるJOGの感覚を重視したコントローラです。

PCとの接続をUSBで行う事により、多様なシステムに発展させる事が可能です。

2. 付属品

- ・ ACケーブル (2m)
- ・ USBケーブル (2m)
- ・ 取り扱い説明書
- ・ 保証書


3. パネル各部の機能



本機はUSBでPCと接続され、各種アプリケーションと接続し、専用キーボード(コントローラ)として動作させる事が可能です。

JOG/SHTLの切り替えが可能です。

4 . 背面パネル各部の名称




- 1 . AC IN
付属の電源コードを使用して。電源コンセントに接続します。
- 2 . POWER
電源の ON/OFF する為の SW です。
- 3 . シリアル管理シール
- 4 . USB
P C と USB ケーブルで接続して下さい。
- 5 . D I P SW
全て OFF で使用して下さい。
DIP SW は故障の原因となりますので、必ず OFF で使用して下さい。
- 6 . ステータス LED
本機が動作している時は点滅します。

5 . 仕様

項目	仕様
USB	USB規格Ver2.0 フルスピード
対象OS	Windows XP(推奨)
寸法 (mm)	320(w) x 260(D) x 70 奥 ~ 約 45 手前(H)
質量	約 2 Kg
消費電力	約 10W以下
電源	AC 100 ~ 240V ± 10% 50 / 60Hz
温度条件	5 ~ 40
湿度条件	20% ~ 60%

誤動作の原因になりますので、USB ケーブルは 5m以下で使用して下さい。

6. 外形寸法図



仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承下さい。